

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/kabel-do-zasilacza-17x48-zwezony-wtyk-p-707.html>

kabel do zasilacza 1.7x4.8 (zweżony wtyk)



Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Przewód przeznaczony do zasilacza o parametrach 18.5v 4.9a lub 19v 4.74a
Kabel jest przeznaczony do przelutowania w miejsce uszkodzonego.

Specyfikacja:

- Średnica zewnętrzna bolca wtyku 4,8 mm,
- średnica wewnętrzna otworu "bolca" 1.7 mm,
- długość bolca 12 mm zweżany
- kolor przewodu czarny
- filtr przeciwzakłóceńowy
- koniec kabla zakończony osłonką o okrągłym przekroju
- ilość żył 2

Wtyk kabla może mieć zastosowanie w przykładowych zasilaczach:

Compaq

seria Armada

100S, 110, 110S, E300, E500, E500S, E700, M300, M500, M700, V300,

seria Evo

N1000, N1000C, N1000V, N1005V, N1010V, N1015V, N1020V, N1025V, N110, N150, N200, N400, N400C, N410C, N600, N600C, N610C, N610V, N620C, N800, N8000, N800C, N800V,

seria Presario

1500, 1500AP, 1500AU, 1500SC, 1500US, 1501, 1501AP, 1502, 1502SC, 1503, 1505AP, 1505US, 1506, 1506TC, 1507, 1507TC, 1508, 1508TC, 1509, 1510, 1510AP, 1510AU, 1510US, 1511, 1512, 1512AP, 1513AP, 1514AP, 1515AP, 1516, 1516EA, 1520, 1520AP, 1520CA, 1520U, 1520US, 1522, 1522E, 1523E, 1525, 1525E, 1525U, 1525US, 1530S, 1531, 1531A, 1535, 1535A, 1536A, 1538, 1538A, 1540A, 1545A, 1550, 1550A, 1555, 1555A, 1565A, 1568, 1568A, 1570, 1572, 1575A, 1580, 1580A, 2200, 2201AP, 2201US, 2800, 2800CA, 2800US, 2801CL, 2805US, 300, 800, 900, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH, 920, 920US, B3800, C500, F500, M2000, V2000, V2010, V2030, V2100, V2300, V2400, V2500, V2600, V4000, V5000, V6000, V6100, V6200, V6300, V6500, X1000, X1015, X1030, X1040, X1200, X1300,

seria Prosignia

160, 165, 170, 190, 800,

HP

seria Business Notebook

530, 550, 6720, 6720S, 6720T, 6820S, G5000, G6000, NC4000, NC4010, NC4200, NC6000, NC6100, NC6105, NC6110, NC6115, NC6120, NC6220, NC6230, NC7200, NC8000, NC8230, NW8000, NW8240, NX4800, NX5000, NX5100, NX6100, NX6105, NX6110, NX6115, NX6120, NX6125, NX6130, NX7000, NX7010, NX7040, NX7100, NX7200, NX8000, NX8220, NX8420, NX9020, NX9030, NX9040, NX9050,

seria Notebook PC

2000-101XX, 2000-104CA, 2000-120CA, 2000-129CA, 2000-130CA, 2000-140CA, 2000-150CA, 2000-151CA, 2000-208CA, 2000-210US, 2000-211HE, 2000-216NR, 2000-217NR, 2000-219DX, 2000-224CA, 2000-227CL, 2000-228CA, 2000-239DX, 2000-239WM, 2000-240CA, 2000-250CA, 2000-299WM, 2000-300CA, 2000-320CA, 2000-329WM, 2000-340CA, 2000-350US, 2000-351NR, 2000-352NR, 2000-353NR, 2000-354NR, 2000-355DX, 2000-356US, 2000-358NR, 2000-361NR, 2000-363NR, 2000-365DX, 2000-369NR, 2000-369WM, 2000-370CA, 2000-373CA, 2000-379WM, 2000-410US, 2000-412NR, 2000-420CA, 2000-427CL, 2000-450CA, 2000T-300, 2000Z-100, 2000Z-300, 2000Z-400, 2133,

seria Pavilion

DV1000, DV1000-DZ677AV, DV1000-DZ678AV, DV1000-DZ731AV, DV1000T, DV1001AP-PK809AS, DV1001XX-PK807AS, DV1002AP-PF352PA, DV1002XX-PK808AS, DV1003AP-PF353PA, DV1004AP-PF354PA, DV1005AP-PF355PA, DV1006AP-PF356PA, DV1007AP, DV1007AP-PF367PA, DV1008AP, DV1008AP-PF368PA, DV1009AP-PH468PA, DV1009XX-PR284AS, DV1010, DV1010AP-PH476PA, DV1010CA, DV1010CA-PM056UA, DV1010CA-PM056UAR, DV1010US-PM053UAR, DV1011AP, DV1012AP-PD111PA, DV1012LA-PQ641LA, DV1013AP-PD110PA, DV1013AP-PD112PA, DV1014AP-PD113PA, DV1014LA-

PP888LA, DV1015AP-PD114PA, DV1015LA-PN713LA, DV1016AP-PD117PA, DV1017AP-PD118PA, DV1018AP-PD119PA, DV1019AP-PD120PA, DV1010US-PM053UA, DV1020AP-PH482PA, DV1021AP-PH483PA, DV1022AP-PN562PA, DV1023AP-PN563PA, DV1024AP-PN575PA, DV1024LA-PP889LA, DV1025AP-PN576PA, DV1025LA-PN712LA, DV1026AP-PN907PA, DV1027AP-PN578PA, DV1029AP-PN888PA, DV1029AP-PN908PA, DV1030, DV1030AP-PN910PA, DV1031AP-PP963PA, DV1032AP-PP971PA, DV1033AP-PP981PA, DV1034AP-P982PA, DV1035AP-PP989PA, DV1036AP-PS939PA, DV1037AP-PS940PA, DV1040CA, DV1040CA-PM057UA, DV1040CA-PM057UAR, DV1040US-PM054UA, DV1040US-PM054UAR, DV1042QV-PM055UA, DV1044LA-PP890LA, DV1049CL-PM058UA, DV1049CL-PM058UAR, DV1060US-PM059UA, DV1060US-PM059UAR, DV1065US-PM061UA, DV1065US-PM061UAR, DV1067EA-PQ563EA, DV1068EA-PQ564EA, DV1071EA-PQ562EA, DV1100, DV1101AP-PS925PA, DV1102AP-PS926PA, DV1122AP-PV253PA, DV1128AP-PV295PA, DV1134AP, DV1135AP, DV1200, DV1240CA, DV1300, DV1300-DT111AV, DV1301AP, DV1302AP, DV1303AP, DV1309AP, DV1315CL, DV1317AP, DV1327AP, DV1330CA, DV1331SE, DV1400, DV1500, DV1600, DV2000, DV2000T, DV2000T, DV2000Z, DV2001TU, DV2001TX, DV2001XX, DV2002TU, DV2002TX, DV2002XX, DV2003EA, DV2003TU, DV2003TX, DV2004EA, DV2004TU, DV2004TX, DV2004XX, DV2005EA, DV2005TU, DV2005TX, DV2005XX, DV2006EA, DV2006TU, DV2006TX, DV2006XX, DV2007EA, DV2007TU, DV2007TX, DV2008EA, DV2008TU, DV2008TX, DV2009EA, DV2009TU, DV2009TX, DV2009XX, DV2010EA, DV2010TU, DV2010TX, DV2011EA, DV2011TU, DV2011TX, DV2011XX, DV2012EA, DV2012TU, DV2012TX, DV2013EA, DV2013TU, DV2013TX, DV2014EA, DV2014TU, DV2014TX, DV2015EA, DV2015NR, DV2015TU, DV2015TX, DV2016EA, DV2016TU, DV2016TX, DV2017EA, DV2017TU, DV2017TX, DV2018EA, DV2018TU, DV2018TX, DV2019EA, DV2019TU, DV2019TX, DV2020CA, DV2020EA, DV2020TU, DV2020TX, DV2020US, DV2021TU, DV2021TX, DV2022TU, DV2022US, DV2023TU, DV2023TX, DV2024TX, DV2025LA, DV2025NR, DV2025TU, DV2025TX, DV2026TU, DV2026TX, DV2027TU, DV2027TX, DV2028EA, DV2028TU, DV2028TX, DV2029EA, DV2029TU, DV2029TX, DV2030EA, DV2030TU, DV2030TX, DV2031EA, DV2031TU, DV2031TX, DV2032EA, DV2032TU, DV2032TX, DV2033EA, DV2033TU, DV2033TX, DV2034EA, DV2034TU, DV2034TX, DV2035EA, DV2035LA, DV2035TU, DV2035TX, DV2035US, DV2036EA, DV2036TU, DV2036TX, DV2037TU, DV2037TX, DV2037US, DV2038TU, DV2038TX, DV2039TU, DV2039TX, DV2040CA, DV2040TU, DV2040TX, DV2040US, DV2041TU, DV2041TX, DV2042TU, DV2042TX, DV2043TU, DV2043TX, DV2044TU, DV2044TX, DV2045EA, DV2045TU, DV2046TU, DV2046TX, DV2047CL, DV2047TU, DV2047TX, DV2048TX, DV2049TX, DV2050TU, DV2050TX, DV2050US, DV2053EA, DV2054EA, DV2055EA, DV2056EA, DV2057EA, DV2058EA, DV2064EA, DV2065EA, DV2080EA, DV2081EA, DV2082EA, DV2083EA, DV2084EA, DV2085EA, DV2088XX, DV2095EA, DV2097EA, DV2098EA, DV2099EA, DV2100, DV2101EU, DV2101XX, DV2102XX, DV2103EA, DV2103TU, DV2103XX, DV2104EA, DV2104EU, DV2104NR, DV2104TU, DV2104XX, DV2105EA, DV2105XX, DV2106EA, DV2106EU, DV2108EA, DV2109NR, DV2110EA, DV2110RS, DV2111RS, DV2112RS, DV2115EA, DV2115WM, DV2116EA, DV2116TU, DV2116TX, DV2116WM, DV2119XX, DV2120, DV2120CA, DV2120LA, DV2120TU, DV2120TX, DV2123EU, DV2123TU, DV2125, DV2125EA, DV2125LA, DV2125NR, DV2126EA, DV2126TU, DV2126TX, DV2129EA, DV2129TU, DV2129US, DV2130, DV2130EA, DV2130TX, DV2130US, DV2131EA, DV2133EA, DV2134EA, DV2134US, DV2135BR, DV2135LA, DV2138XX, DV2140BR, DV2140EU, DV2140TX, DV2141EU, DV2142TX, DV2143TX, DV2145BR, DV2147EA, DV2149EA, DV2150EA, DV2150TX, DV2151TX, DV2152EA, DV2152TX, DV2164EU, DV2166EU, DV2171, DV2171CA, DV2171CL, DV2171EA, DV2172EA, DV2173EA, DV2174, DV2174CL, DV2174EA, DV2175EA, DV2184EA, DV2185EA, DV2190EA, DV2195EU, DV2196EA, DV2197EA, DV2200, DV2200EA, DV2201CA, DV2201XX, DV2202CA, DV2202XX, DV2205EA, DV2207EA, DV2208EA, DV2209EA, DV2209TU, DV2210TU, DV2210US, DV2213CA, DV2213CL, DV2214US, DV2215EA, DV2215TU, DV2216EA, DV2217EA, DV2220US, DV2221US, DV2222EA, DV2222LA, DV2224EA, DV2225NR, DV2227EA, DV2240BR, DV2244EA, DV2245BR, DV2245EA, DV2246EA, DV2247BR, DV2250BR, DV2255BR, DV2260BR, DV2265EA, DV2267EA, DV2268EA, DV2275EA, DV2276EA, DV2278EA, DV2281EA, DV2282EA, DV2297EA, DV2298EA, DV2300, DV2301AU, DV2302AU, DV2303AU, DV2304AU, DV2305AU, DV2306AU, DV2308TU, DV2310CA, DV2310US, DV2312US, DV2313CA, DV2313CL, DV2315NR, DV2315US, DV2317CA, DV2317US, DV2320LA, DV2320US, DV2322LA, DV2325LA, DV2400, DV2401XX, DV2402CA, DV2402TX, DV2402XX, DV2404CA, DV2406TX, DV2407TX, DV2408CA, DV2409TX, DV2410CA, DV2410TX, DV2410US, DV2411TX, DV2412CA, DV2413CA, DV2413CL, DV2414TX, DV2415NR, DV2415TX, DV2415US, DV2416US, DV2418CA, DV2418NR, DV2419US, DV2420LA, DV2420US, DV2422CA, DV2422LA, DV2423LA, DV2425LA, DV2432CA, DV2432NR, DV2500, DV2500T, DV2500TV, DV2500TW, DV2500TX, DV2501XX, DV2502XX, DV2503XX, DV2504XX, DV2505XX, DV2506XX, DV2515TX, DV2525TX, DV2526TX, DV2527TX, DV2528TX, DV2535LA, DV2535TX, DV2539TX, DV2550SE, DV2600, DV2601XX, DV2602CA, DV2602TU, DV2602TX, DV2602XX, DV2604TX, DV2605TX, DV2606TU, DV2606TX, DV2607TU, DV2608CA, DV2608TU, DV2609TU, DV2610CA, DV2610TU, DV2610US, DV2611TU, DV2612CA, DV2612TU, DV2613CL, DV2613TU, DV2613TX, DV2615NR, DV2615US, DV2617US, DV2618CA, DV2619NR, DV2620CA, DV2620US, DV2621LA, DV2622CA, DV2622LA, DV2624LA, DV2625LA, DV2626LA, DV2628TX, DV2629TX, DV2630TX, DV2631TX, DV2633TX, DV2634TX, DV2635LA, DV2635TX, DV2636TX, DV2638TX, DV2639TX, DV2640TX, DV2641TX, DV2642TX, DV2643TX, DV2644TX, DV2660SE, DV2700, DV2700TV, DV2700TX, DV2701XX, DV2702TU, DV2702TX, DV2702XX, DV2703TX, DV2703XX, DV2704TX, DV2704XX, DV2705TU, DV2705TX, DV2706TU, DV2706TX, DV2707TU, DV2707TX, DV2708CA, DV2708TU, DV2708TX, DV2709TU, DV2709TX, DV2710CA, DV2710TU, DV2710TX, DV2712TU, DV2712TX, DV2713CA, DV2713TX, DV2714CA, DV2714TU, DV2714TX, DV2715CA, DV2715NR, DV2715TX, DV2716CA, DV2716TX, DV2717TX, DV2718CA, DV2718TX, DV2718US, DV2719NR, DV2719TX, DV2720TX, DV2721TX, DV2722TX, DV2724CA, DV2725LA, DV2726CA, DV2726LA, DV2727CA, DV2728CA, DV2730TX, DV2734TX, DV2735TX, DV2736TX, DV2736US, DV2737TX, DV2738TX, DV2739TX, DV2740SE, DV2740TX, DV2741TX, DV2742SE, DV2745SE, DV2746TX, DV2747TX, DV2748TX, DV2749TX, DV2750TX, DV2751TX, DV2751XX, DV2752TX, DV2752XX, DV2755TX, DV2757TX, DV2759TX, DV2763TX, DV2765TX, DV2766TX, DV2768TX, DV2769TX, DV2770TX, DV2771TX, DV2774TX, DV2779TX, DV2781TX, DV2800T, DV2800TY, DV2801AU, DV2801TU, DV2801TX, DV2801XX, DV2802AU, DV2802TU, DV2802TX, DV2803TU, DV2804CA, DV2804TU, DV2805, DV2805TU, DV2806TU, DV2807NR, DV2807TU, DV2808CA, DV2808TU, DV2809TU, DV2809TX, DV2810CA, DV2810TU, DV2810TX, DV2811TX, DV2812TX, DV2813TX, DV2814CA, DV2814TX, DV2815NR, DV2816TX, DV2817CA, DV2818CA, DV2818TX, DV2819NR, DV2820TX, DV2821TX, DV2823CA, DV2823TX, DV2824TX, DV2825TX, DV2826TX, DV2828CA, DV2829TX, DV2830TX, DV2831TX, DV2832TX, DV2833TX, DV2834CA, DV2834TX, DV2835TX, DV2836TX, DV2837TX, DV2838TX, DV2839TX, DV2840SE, DV2840TX, DV2841TX, DV2842SE, DV2842TX, DV2845SE, DV2846TX, DV2847TX, DV2848TX, DV2849TX, DV2850TX, DV2851XX, DV2854CA, DV2872LA, DV2890CA, DV2890NR, DV2894CA, DV2901TU, DV2901TX, DV2902TU, DV2902TX, DV2903TU, DV2904TU,

DV2904TX, DV2905TU, DV2906TU, DV2907TU, DV2909TX, DV2910CA, DV2911TX, DV2911US, DV2914CA, DV2915CA,
 DV2915NR, DV2915TX, DV2917CA, DV2917CL, DV2917TX, DV2919TX, DV2920TX, DV2921TX, DV2925LA, DV2928CA,
 DV2928SE, DV2940SE, DV2941SE, DV2945SE, DV2946NR, DV2949SE, DV2988NR, DV2988SE, DV2990NR, DV2998NR,
 DV2999NR, DV4-2173NR, DV4000, DV4000-PC253AV, DV4000-PC268AV, DV4000-PC269AV, DV4000-PH856AV,
 DV4000-PH857AV, DV4000-PR496AV, DV4000LA, DV4000XX, DV4000XX-PX249AS, DV4001AP-PV281PA, DV4001EA-EB916EA,
 DV4001XX, DV4001XX-PX248AS, DV4002AP-PV282PA, DV4003AP-PV294PA, DV4004AP-PV298PA, DV4004XX, DV4004XX-
 PX251AS, DV4005AP-PV302PA, DV4005US, DV4005US-EA410UA, DV4005XX, DV4006AP-PV303PA, DV4006XX, DV4006XX-
 PX250AS, DV4007AP, DV4007AP-PV304PA, DV4007XX, DV4007XX-PX259AS, DV4008AP-PV316PA, DV4009AP-PV317PA,
 DV4010AP-PV318PA, DV4011AP-PV319PA, DV4012AP-PV320PA, DV4013AP-PV321PA, DV4014AP, DV4014AP-PV332PA,
 DV4014EA-EA037EA, DV4015AP-PV333PA, DV4015CL, DV4015CL-PX306UA, DV4015EA-EA034EA, DV4016AP-PY843PA,
 DV4016EA-EB907EA, DV4017AP, DV4017AP-PY853PA, DV4017EA-EA032EA, DV4018AP, DV4018AP-PY854PA, DV4018CL,
 DV4018EA-EB915EA, DV4019AP-PY881PA, DV4019EA-EA033EA, DV4020AP-PY882PA, DV4020EA-EA022EA, DV4020US-
 PX304UA, DV4021AP-PY883PA, DV4021EA, DV4021EA-EB923EA, DV4022AP, DV4022AP-ED099PA, DV4022EA-EB926EA,
 DV4023AP-ED100PA, DV4023EA-EB917EA, DV4024AP, DV4024AP-ED102PA, DV4024EA-EB924EA, DV4025AP-EE547PA,
 DV4025EA-EA036EA, DV4026AP-EE548PA, DV4027EA-EA038EA, DV4030CA, DV4030CA-PX311UA, DV4030EA, DV4030EA-
 EA021EA, DV4030EA-EB914EA, DV4030US, DV4030US-PX302UA, DV4031EA-EB910EA, DV4040CA, DV4040CA-PX308UA,
 DV4040EA-EB920EA, DV4040US, DV4040US-PX303UA, DV4043EA-EA030EA, DV4043EA-EB912EA, DV4045EA, DV4045EA-
 EA027EA, DV4045EA-EB919EA, DV4046EA-EA028EA, DV4049EA-EB921EA, DV4050EA-EA025EA, DV4051EA-EB918EA,
 DV4052EA-EB911EA, DV4054EA-EB913EA, DV4056EA-EA039EA, DV4057EA-EA029EA, DV4060EA-EA023EA, DV4070EA,
 DV4070EA-EB925EA, DV4073EA-EB908EA, DV4075EA-EA024EA, DV4078EA-EA026EA, DV4080EA-EB922EA, DV4085EA-
 EA031EA, DV4086EA-EA035EA, DV4100, DV4100-EA292AV, DV4100-EA294AV, DV4101AP, DV4101AP-PY885PA, DV4102AP,
 DV4102AP-PY896PA, DV4102EA-EH187EA, DV4103AP-PY905PA, DV4103EA-EF177EA, DV4104AP-PY906PA, DV4105AP-
 PY907PA, DV4106AP-ED098PA, DV4107AP-ED144PA, DV4108AP-ED145PA, DV4108EA-EF175EA, DV4109AP-ED146PA,
 DV4109EA-EH197EA, DV4110AP, DV4110AP-ED142PA, DV4110EA-EH725EA, DV4111AP, DV4111AP-ED143PA, DV4112AP-
 ED147PA, DV4113AP-ED148PA, DV4113EA-EH726EA, DV4114AP, DV4114AP-ED149PA, DV4115AP, DV4115AP-ED150PA,
 DV4115EA-EF190EA, DV4116AP-ED171PA, DV4117AP, DV4117AP-ED172PA, DV4118AP-ED174PA, DV4119AP-EE452PA,
 DV4120AP-EE483PA, DV4121AP, DV4121AP-EE501PA, DV4122AP-EE500PA, DV4122EA-EF186EA, DV4123AP-EE517PA,
 DV4124AP-EE518PA, DV4125AP, DV4125AP-EE524PA, DV4125EA-EH185EA, DV4125US, DV4125US-EC325UA, DV4126AP-
 EE528PA, DV4126EA-EH183EA, DV4127AP-EE529PA, DV4128AP, DV4128AP-EE553PA, DV4128EA-EH191EA, DV4129AP,
 DV4129AP-EH019PA, DV4129EA-EH730EA, DV4129US, DV4130AP, DV4130AP-EH020PA, DV4130EA, DV4130EA-EF171EA,
 DV4130US, DV4130US-EC317UA, DV4131EA-EF182EA, DV4134EA-EH180EA, DV4135EA-EH724EA, DV4136EA-EF183EA,
 DV4137EA-EH192EA, DV4138EA-EF188EA, DV4139EA-EK552EA, DV4140EA-EF178EA, DV4141EA-EH731EA, DV4142EA-
 EH188EA, DV4143EA-EF179EA, DV4144EA-EK553EA, DV4145EA-EF176EA, DV4146EA-EH182EA, DV4146EA-EH727EA,
 DV4148EA-EK551EA, DV4149EA-EH181EA, DV4150CA-EC322UA, DV4150EA, DV4150EA-EF172EA, DV4150US, DV4150US-
 EC316UA, DV4151EA-EF185EA, DV4152EA-EF173EA, DV4152EA-EH196EA, DV4153EA-EH178EA, DV4154EA-EH179EA,
 DV4155CL, DV4155CL-EC321UA, DV4155EA-EH186EA, DV4155US, DV4155US-EC324UA, DV4156EA-EH194EA, DV4157EA-
 EH732EA, DV4158EA-EF184EA, DV4159EA-EH729EA, DV4160EA-EH728EA, DV4161EA-EF180EA, DV4162EA-EH189EA,
 DV4163EA-EF174EA, DV4164EA-EH184EA, DV4165CL, DV4165CL-EC318UA, DV4165EA-EF187EA, DV4170CA-EC320UA,
 DV4170US, DV4170US-EC315UA, DV4174EA-EH733EA, DV4176EA-EH190EA, DV4178EA-EF189EA, DV4180US-EC327UA,
 DV4182EA-EH195EA, DV4199EA-EF181EA, DV4200, DV4201TU, DV4201TX, DV4201XX, DV4202TU, DV4202XX, DV4203EA-
 EK915EA, DV4203TX, DV4203XX, DV4205TX, DV4206TX, DV4207TU, DV4207TX, DV4208TX, DV4209TX, DV4210TX,
 DV4211TX, DV4212TX, DV4213TX, DV4214TX, DV4215TX, DV4217CL, DV4218TX, DV4220TX, DV4221TX, DV4222TX,
 DV4223CL, DV4223TX, DV4224EA, DV4225NR, DV4226TX, DV4230US, DV4230US-EC329UA, DV4231EA, DV4250US,
 DV4253US, DV4257US, DV4268EA, DV4269US, DV4270US, DV4272US, DV4275NR, DV4302EA, DV4304EA, DV4305EA,
 DV4305US, DV4306EA, DV4307CA, DV4307CL, DV4308WM, DV4309EA, DV4310US, DV4312EA, DV4315EA, DV4318EA,
 DV4320US, DV4321EA, DV4322EA, DV4324EA, DV4325EA, DV4326EA, DV4327EA, DV4330CA, DV4330US, DV4334EA,
 DV4335EA, DV4335NR, DV4336EA, DV4337EA, DV4339EA, DV4340US, DV4342EA, DV4344EA, DV4346EA, DV4348EA,
 DV4350EA, DV4351EA, DV4353EA, DV4354EA, DV4356EA, DV4357EA, DV4358EA, DV4360EA, DV4363EA, DV4364EA,
 DV4365EA, DV4367EA, DV4368EA, DV4376EA, DV4378EA, DV4379EA, DV4381EA, DV4383EA, DV4384EA, DV4385EA,
 DV4386EA, DV4388EA, DV4391EA, DV4392EA, DV4394EA, DV4395EA, DV4396EA, DV4398EA, DV4400, DV4401RS,
 DV4401XX, DV4402TU, DV4405NR, DV4410US, DV4419US, DV4420CA, DV4420US, DV4435EA, DV4440EA, DV4445EA,
 DV4450EA, DV5000, DV5000EA, DV5000T, DV5000Z, DV5001XX, DV5002EA, DV5003CL, DV5003EA, DV5005EA, DV5006EA,
 DV5007EA, DV5008EA, DV5009EA, DV5010EA, DV5011EA, DV5012EA, DV5016EA, DV5017CL, DV5017EA, DV5018EA,
 DV5020CA, DV5020US, DV5021EA, DV5022EA, DV5023EA, DV5024EA, DV5026EA, DV5027EA, DV5029US, DV5030US,
 DV5031EA, DV5033EA, DV5034EA, DV5035EA, DV5035NR, DV5036EA, DV5037EA, DV5040US, DV5041EA, DV5046EA,
 DV5047EA, DV5050EA, DV5051EA, DV5052EA, DV5053EA, DV5054EA, DV5055EA, DV5056EA, DV5057EA, DV5058EA,
 DV5059EA, DV5061EA, DV5062EA, DV5063EA, DV5074EA, DV5075EA, DV5077EA, DV5078EA, DV5084EA, DV5088XX,
 DV5091EA, DV5092EA, DV5093EA, DV5094EA, DV5095EA, DV5096EA, DV5097EA, DV5098EA, DV5099EA, DV5099XX,
 DV5100, DV5102EU, DV5104EU, DV5106EU, DV5107TX, DV5109TX, DV5110TX, DV5110TX, DV5110US, DV5111TU,
 DV5111TX, DV5113EU, DV5113TX, DV5114EU, DV5115EU, DV5115NR, DV5116EU, DV5116NR, DV5117CA, DV5117CL,
 DV5119EU, DV5119TX, DV5120EA, DV5120EU, DV5120LA, DV5120US, DV5121EA, DV5121EU, DV5122EA, DV5122TX,
 DV5123EA, DV5123TX, DV5124EU, DV5124TX, DV5125EU, DV5125TX, DV5127EU, DV5127TX, DV5128EU, DV5128TX,
 DV5129EU, DV5129US, DV5130CA, DV5130EU, DV5130TX, DV5130US, DV5131EU, DV5131TX, DV5132EU, DV5132TX,
 DV5134EA, DV5134EU, DV5135EU, DV5135NR, DV5136EU, DV5137EA, DV5139US, DV5140CA, DV5140EA, DV5140EU,
 DV5140US, DV5142EA, DV5143EA, DV5144EA, DV5145EA, DV5147EA, DV5148EA, DV5149EA, DV5149EU, DV5150EA,
 DV5150US, DV5155EU, DV5156EU, DV5157EA, DV5157EU, DV5158EU, DV5159EU, DV5161EU, DV5163CL, DV5164EA,
 DV5165EA, DV5166EA, DV5167CL, DV5170US, DV5173EA, DV5173EU, DV5174EU, DV5176EA, DV5176EU, DV5177EA,
 DV5178EA, DV5178US, DV5179EA, DV5186EU, DV5189EU, DV5189XX, DV5190EA, DV5190US, DV5191EA, DV5192EA,
 DV5193EA, DV5194EA, DV5196EA, DV5196XX, DV5197EA, DV5198EA, DV5198XX, DV5199XX, DV5200, DV5200TU,

DV5201TX, DV5202TX, DV5203TX, DV5204TX, DV5205EA, DV5205TU, DV5205TX, DV5206TX, DV5207TX, DV5208TX,
 DV5209TX, DV5210EA, DV5210TX, DV5210US, DV5211EA, DV5211TX, DV5212TX, DV5213TX, DV5214TX, DV5215TX,
 DV5215US, DV5216CA, DV5216TX, DV5217CL, DV5218NR, DV5220LA, DV5220TX, DV5220US, DV5221TX, DV5222NR,
 DV5222TX, DV5223OM, DV5224NR, DV5224TX, DV5225EA, DV5225TX, DV5226TX, DV5229OM, DV5229TX, DV5230US,
 DV5233TX, DV5234US, DV5236OM, DV5237CL, DV5238EA, DV5239EA, DV5240US, DV5243EU, DV5250US, DV5252EA,
 DV5269EA, DV5270EA, DV5271EA, DV5272EA, DV5273EA, DV5278EA, DV5283EA, DV5284EA, DV5298XX, DV5299XX,
 DV5300, DV6000, DV6000T, DV6000Z, DV6001EA, DV6001XX, DV6002XX, DV6003EA, DV6003XX, DV6004EA, DV6005EA,
 DV6006EA, DV6007EA, DV6010EA, DV6011EA, DV6012EA, DV6013EA, DV6014EA, DV6015EA, DV6016EA, DV6017EA,
 DV6018EA, DV6019EA, DV6020EA, DV6021EA, DV6022EA, DV6023EA, DV6024EA, DV6025EA, DV6040CA, DV6040US,
 DV6045NR, DV6054EA, DV6057EA, DV6058CL, DV6058EA, DV6059EA, DV6060EA, DV6061EA, DV6062EA, DV6063EA,
 DV6064EA, DV6065EA, DV6067EA, DV6086EA, DV6087EA, DV6088EA, DV6095EA, DV6097EA, DV6100, DV6100EA,
 DV6101EA, DV6101EU, DV6101TU, DV6101TX, DV6101XX, DV6102EA, DV6102EU, DV6102OD, DV6102TX, DV6102XX,
 DV6103EA, DV6103EU, DV6103NR, DV6103TX, DV6103XX, DV6104EA, DV6104EU, DV6104NR, DV6104TX, DV6105CA,
 DV6105EA, DV6105EU, DV6105TX, DV6105US, DV6106EA, DV6106EU, DV6106TX, DV6107EA, DV6107EU, DV6107TX,
 DV6107US, DV6108EA, DV6108NR, DV6108TX, DV6108US, DV6109EA, DV6109NR, DV6109OM, DV6109TX, DV6110BR,
 DV6110CA, DV6110EA, DV6110EU, DV6110TX, DV6110US, DV6111EA, DV6111EU, DV6111NR, DV6111TX, DV6112EA,
 DV6112TX, DV6113CA, DV6113EA, DV6113EU, DV6113TX, DV6113US, DV6114EA, DV6114TX, DV6115CA, DV6115EA,
 DV6115EU, DV6115NR, DV6115TX, DV6116EA, DV6116EU, DV6116NR N, DV6116TX, DV6117EA, DV6117EU, DV6117TX,
 DV6118EA, DV6118EU, DV6118NR, DV6118TX, DV6119EA, DV6119EU, DV6119TX, DV6119US, DV6120BR, DV6120CA,
 DV6120EA, DV6120EU, DV6120LA, DV6120SE, DV6120TX, DV6120US, DV6121EA, DV6121EU, DV6121TX, DV6122EA,
 DV6122TX, DV6123EA, DV6123EU, DV6123TX, DV6124EA, DV6124EU, DV6124TX, DV6125BR, DV6125EA, DV6125OM,
 DV6125SE, DV6125TX, DV6126EA, DV6126EU, DV6126TX, DV6127EA, DV6127EU, DV6127TX, DV6128EA, DV6128EU,
 DV6128OD, DV6128TX, DV6129EA, DV6129EU, DV6129TX, DV6129US, DV6130CA, DV6130EA, DV6130EU, DV6130TX,
 DV6130US, DV6131EA, DV6131EU, DV6131OD, DV6131TX, DV6132EA, DV6132EU, DV6132TX, DV6133EA, DV6133EU,
 DV6133OD, DV6133TX, DV6134EA, DV6134EU, DV6134TX, DV6135CA, DV6135EA, DV6135EU, DV6135NR, DV6135TX,
 DV6136EA, DV6136EU, DV6136TX, DV6137EA, DV6137EU, DV6137TX, DV6138EA, DV6138EU, DV6138TX, DV6139EA,
 DV6139EU, DV6139TX, DV6139US, DV6140CA, DV6140EA, DV6140EU, DV6140TX, DV6140US, DV6141EA, DV6141EU,
 DV6141TX, DV6142EA, DV6142EU, DV6142TX, DV6143EA, DV6143EU, DV6143TX, DV6144EA, DV6144EU, DV6144TX,
 DV6145EA, DV6145EU, DV6145TX, DV6146EA, DV6146EU, DV6146TX, DV6147EA, DV6147EU, DV6147TX, DV6148EA,
 DV6148EU, DV6148TX, DV6149EA, DV6149EU, DV6149TX, DV6149US, DV6150BR, DV6150CA, DV6150EA, DV6150EU,
 DV6150TX, DV6150US, DV6151EA, DV6151EU, DV6152EA, DV6152EU, DV6153EA, DV6153EU, DV6154EA, DV6154EU,
 DV6155EA, DV6155EU, DV6156EA, DV6156EU, DV6157EA, DV6157EU, DV6158EA, DV6158EU, DV6159EA, DV6159EU,
 DV6160EA, DV6160EU, DV6161EA, DV6161EU, DV6162EA, DV6163EA, DV6164EA, DV6165CL, DV6165EA, DV6165EU,
 DV6166EA, DV6167EA, DV6168EA, DV6169EA, DV6170EA, DV6171CL, DV6171EA, DV6172EA, DV6173EA, DV6174CA,
 DV6174CL, DV6174EA, DV6175EA, DV6179EA, DV6180EA, DV6181EA, DV6182EA, DV6182EU, DV6183EA, DV6184EA,
 DV6184EU, DV6185EA, DV6185EU, DV6186EA, DV6186EU, DV6187EA, DV6187EU, DV6188EA, DV6188EU, DV6189EA,
 DV6189EU, DV6190EU, DV6191EU, DV6195EA, DV6195XX, DV6196EA, DV6196XX, DV6197EA, DV6197XX, DV6198XX,
 DV6199XX, DV6200, DV6200EA, DV6200XX, DV6201EA, DV6201EU, DV6202EU, DV6203EA, DV6203TX, DV6204EA,
 DV6204EU, DV6205CA, DV6205EU, DV6205US, DV6206EA, DV6206US, DV6208EA, DV6208NR, DV6208TX, DV6210EA,
 DV6210TX, DV6211EA, DV6212EA, DV6213CL, DV6213EA, DV6214EA, DV6215CA, DV6215EA, DV6215TX, DV6215US,
 DV6216EA, DV6216TX, DV6217EA, DV6218EA, DV6218TX, DV6219EA, DV6220BR, DV6220EU, DV6221TX, DV6223EU,
 DV6225EU, DV6225US, DV6226US, DV6227CL, DV6230BR, DV6230EA, DV6231EA, DV6231EU, DV6233EA, DV6233SE,
 DV6235CA, DV6235EU, DV6235NR, DV6235US, DV6236EA, DV6236US, DV6237EA, DV6238EA, DV6239EA, DV6239EU,
 DV6240EU, DV6241EA, DV6241EU, DV6242EA, DV6242EU, DV6243CL, DV6243EA, DV6243EU, DV6244EA, DV6244EU,
 DV6244US, DV6245CA, DV6245EA, DV6245EU, DV6245US, DV6247CA, DV6247CL, DV6247EA, DV6248EU, DV6249EU,
 DV6250EU, DV6251EU, DV6252EU, DV6253CL, DV6253EU, DV6254EA, DV6254EU, DV6255CA, DV6255EU, DV6255US,
 DV6256EU, DV6256US, DV6258SE, DV6259EU, DV6260EU, DV6262EU, DV6263CL, DV6263EU, DV6264EU, DV6265CA,
 DV6265EA, DV6265EU, DV6265US, DV6266EU, DV6267CL, DV6267EU, DV6269EU, DV6274EA, DV6275EA, DV6275US,
 DV6276EA, DV6276EU, DV6277EA, DV6278EU, DV6280EA, DV6281EA, DV6283EU, DV6284EU, DV6285EU, DV6286EA,
 DV6286EU, DV6287EU, DV6288EA, DV6290EA, DV6291EA, DV6295EU, DV6297EA, DV6298EA, DV6299EA, DV6299XX,
 DV6300, DV6303TU, DV6305CA, DV6305US, DV6306RS, DV6307CA, DV6308CA, DV6308NR, DV6315CA, DV6324US,
 DV6325CA, DV6325US, DV6326US, DV6335CA, DV6335US, DV6337CL, DV6337US, DV6338SE, DV6340EU, DV6345US,
 DV6353CA, DV6353CL, DV6353US, DV6355CA, DV6355US, DV6357EU, DV6358SE, DV6363CA, DV6365US, DV6375US,
 DV6399XX, DV6400, DV6400A, DV6400CA, DV6401CA, DV6401TU, DV6401TX, DV6401XX, DV6402CA, DV6402TU, DV6402XX,
 DV6403CL, DV6404CA, DV6404TX, DV6405CA, DV6405US, DV6406CA, DV6406NR, DV6407NR, DV6408CA, DV6408NR, DV6409CA,
 DV6409US, DV6409WM, DV6410CA, DV6415CA, DV6415US, DV6416CA, DV6418CA, DV6420LA, DV6422LA N, DV6423OM,
 DV6424CA, DV6425CA, DV6425US, DV6426CA, DV6426US, DV6427CL, DV6428CA, DV6433CL, DV6435CA, DV6436NR,
 DV6439NR, DV6445US, DV6446US, DV6447OM, DV6448SE, DV6449US, DV6450US, DV6451US, DV6452SE, DV6458SE,
 DV6470US, DV6499XX, DV6500, DV6500T, DV6500Z, DV6501AU, DV6501XX, DV6502XX, DV6503AU, DV6503TU, DV6504AU,
 DV6505AU, DV6505TU, DV6513TX, DV6514TX, DV6518TX, DV6520TX, DV6521TX, DV6523TX, DV6524TX, DV6531TX,
 DV6540TX, DV6541TX, DV6542TX, DV6545TX, DV6547EA, DV6550TX, DV6560US, DV6563CL, DV6565CA, DV6565US,
 DV6567CL, DV6568SE, DV6570US, DV6573CL, DV6575CA, DV6575US, DV6585CA, DV6589US, DV6597XX, DV6598XX,
 DV6599XX, DV6600, DV6601AU, DV6601TU, DV6601TX, DV6602AX, DV6603AX, DV6603CA, DV6604AU, DV6604CL,
 DV6604NR, DV6604TU, DV6604TX, DV6605CA, DV6605US, DV6607CL, DV6607NR, DV6607RS, DV6608CA, DV6609WM,
 DV6610TX, DV6611CA, DV6611TX, DV6612CA, DV6613TX, DV6615TX, DV6616TX, DV6618CA, DV6618TX, DV6619TX,
 DV6620LA, DV6620TX, DV6621TX, DV6622CA, DV6622TX, DV6623CL, DV6623TX, DV6624CA, DV6624TX, DV6625CA,
 DV6625TX, DV6625US, DV6626CA, DV6626TX, DV6626US, DV6627CA, DV6627NR, DV6627OM, DV6628TX, DV6628US,
 DV6629CA, DV6629TX, DV6629US, DV6629WM, DV6631CA, DV6633US, DV6634NR, DV6636NR, DV6640BR, DV6640US,
 DV6642CA, DV6643CL, DV6645CA, DV6645US, DV6646US, DV6647CL, DV6647NR, DV6648SE, DV6651XX, DV6652XX,

DV6653CL, DV6654US, DV6660SE, DV6661SE, DV6662SE, DV6663CA, DV6663CL, DV6663US, DV6670CA, DV6672US,
 DV6675US, DV6693US, DV6696NR, DV6699XX, DV6700, DV6700T, DV6700Z, DV6701AX, DV6701CA, DV6701TU, DV6701TX,
 DV6701US, DV6701VX, DV6701XX, DV6702AU, DV6702AX, DV6702TU, DV6702TX, DV6702VX, DV6703AU, DV6703AX,
 DV6703TU, DV6703VX, DV6704AU, DV6704AX, DV6704CA, DV6704NR, DV6704TX, DV6704VX, DV6705AX, DV6705CA,
 DV6705TU, DV6705TX, DV6705VX, DV6706AU, DV6706AX, DV6707AX, DV6707TX, DV6707US, DV6708AX, DV6708TX,
 DV6709TX, DV6710AX, DV6710TX, DV6711AX, DV6713CA, DV6714CA, DV6714TX, DV6715TX, DV6716CA, DV6716TX,
 DV6717TX, DV6718CA, DV6718TX, DV6719TX, DV6720LA, DV6720TX, DV6721LA, DV6721TX, DV6722LA, DV6722TX,
 DV6724CA, DV6725CA, DV6725TX, DV6725US, DV6726TX, DV6727CA, DV6727TX, DV6728CA, DV6728TX, DV6729CA,
 DV6729TX, DV6729US, DV6730TX, DV6731TX, DV6732TX, DV6734TX, DV6735TX, DV6736NR, DV6736TX, DV6737TX,
 DV6739TX, DV6740TX, DV6742TX, DV6743TX, DV6744CA, DV6744TX, DV6745TX, DV6745US, DV6746CA, DV6747CL,
 DV6747NR, DV6748CA, DV6748US, DV6749TX, DV6750TX, DV6751TX, DV6751US, DV6751XX, DV6753CA, DV6753CL,
 DV6753TX, DV6754TX, DV6755CA, DV6755US, DV6756US, DV6757CA, DV6758US, DV6759TX, DV6762TX, DV6763TX,
 DV6764TX, DV6765TX, DV6766TX, DV6768TX, DV6769TX, DV6770SE, DV6770TX, DV6771TX, DV6772NR, DV6772TX,
 DV6775TX, DV6775US, DV6776TX, DV6777TX, DV6778TX, DV6779TX, DV6780CA, DV6780SE, DV6780TX, DV6781TX,
 DV6782TX, DV6783TX, DV6784TX, DV6785CA, DV6785SE, DV6785TX, DV6786TX, DV6787TX, DV6788TX, DV6789TX,
 DV6790TX, DV6791TX, DV6792TX, DV6793TX, DV6794TX, DV6795TX, DV6796TX, DV6798TX, DV6800, DV6801AX, DV6801CA,
 DV6801TU, DV6801TX, DV6802AX, DV6802TU, DV6802TX, DV6803AX, DV6803TU, DV6803TX, DV6804AX, DV6804TU,
 DV6804TX, DV6805CA, DV6805TX, DV6806TX, DV6807TX, DV6808TX, DV6809US, DV6808TX, DV6809US, DV6809WM,
 DV6810TX, DV6810US, DV6811TX, DV6812NR, DV6814CA, DV6815NR, DV6815TX, DV6816TX, DV6817TX, DV6818CA,
 DV6818TX, DV6819TX, DV6820TX, DV6821TX, DV6822TX, DV6823TX, DV6823US, DV6824CA, DV6824TX, DV6825CA,
 DV6825TX, DV6827CA, DV6827TX, DV6828TX, DV6829TX, DV6830TX, DV6830US, DV6831TX, DV6832TX, DV6833TX,
 DV6833US, DV6834CA, DV6834TX, DV6835CA, DV6835NR, DV6835TX, DV6836TX, DV6837CL, DV6837TX, DV6838CA,
 DV6838NR, DV6838TX, DV6839CL, DV6839TX, DV6840TX, DV6841TX, DV6847TX, DV6848TX, DV6851XX, DV6853CA,
 DV6853CL, DV6854CA, DV6858CA, DV6864CA, DV6870US, DV6871US, DV6872LA, DV6874CA, DV6875CA, DV6875SE,
 DV6880SE, DV6883CL, DV6884CA, DV6885CA, DV6885SE, DV6898CA, DV6899XX, DV6900, DV6901TU, DV6901TX,
 DV6902TU, DV6902TX, DV6903TU, DV6903TX, DV6904CA, DV6907CA, DV6907TX, DV6908TX, DV6909TX, DV6910CA,
 DV6911OM, DV6911US, DV6912TX, DV6913CA, DV6913RS, DV6915CA, DV6915NR, DV6916TX, DV6917CL, DV6917NR,
 DV6917TX, DV6918SE, DV6918TX, DV6919CA, DV6919TX, DV6920TX, DV6921TX, DV6923TX, DV6926NR, DV6928US,
 DV6929NR, DV6929WM, DV6930US, DV6933CL, DV6934CA, DV6935CA, DV6936US, DV6937CL, DV6938SE, DV6939CA,
 DV6940SE, DV6948CA, DV6958SE, DV6968CA, DV6974CA, DV6976CA, DV6985SE, DV6988CA, DV6995LA, DV6998CA,
 DV8000, DV8000T, DV8000Z, DV8002EA, DV8005EA, DV8010EA, DV8013CL, DV8013XX, DV8027EA, DV8028EA, DV8029EA,
 DV8035EA, DV8040US, DV8040XX, DV8045EA, DV8051EA, DV8075EA, DV8088US, DV8099XX, DV80XXUS, DV8100,
 DV8102EA, DV8110US, DV8113CL, DV8113EA, DV8114EA, DV8116EA, DV8117EA, DV8120CA, DV8125NR, DV8130US,
 DV8135EA, DV8135NR, DV8140US, DV8155EA, DV8173EA, DV8175EA, DV8176EA, DV8177EA, DV8178EA, DV8179EA,
 DV8195EA, DV8197EA, DV8199EA, DV81XXUS, DV8200, DV8201TX, DV8202TX, DV8203TX, DV8204TX, DV8205TX,
 DV8206TX, DV8207TX, DV8208TX, DV8209TX, DV8210CA, DV8210EA, DV8210US, DV8211EA, DV8211EU, DV8212EA,
 DV8213CL, DV8213EA, DV8214EA, DV8214TX, DV8215EA, DV8215TX, DV8219EA, DV8220CA, DV8220EA, DV8220US,
 DV8221EA, DV8222EA, DV8223EA, DV8225CA, DV8225EA, DV8225NR, DV8226EA, DV8227EA, DV8228EA, DV8229EA,
 DV8230CA, DV8230EA, DV8230US, DV8231EA, DV8233CL, DV8233EA, DV8235EA, DV8235NR, DV8240US, DV8251EA,
 DV8252EU, DV8253EA, DV8254EA, DV8260EA, DV8275EA, DV8275LA, DV8279EA, DV8280EA, DV8280US, DV8286EA,
 DV8287EA, DV8289EA, DV8289XX, DV8290EA, DV8291EA, DV8292EA, DV8293EA, DV8294EA, DV8295EA, DV8298EA,
 DV8298XX, DV8299XX, DV8300, DV8300TX, DV8301NR, DV8301TX, DV8302TX, DV8304TX, DV8305CA, DV8305TX,
 DV8305US, DV8306EA, DV8306TX, DV8307EA, DV8307TX, DV8309US, DV8310US, DV8312TX, DV8314TX, DV8315NR,
 DV8315TX, DV8318TX, DV8320EA, DV8320US, DV8321TX, DV8322EA, DV8323EA, DV8325EA, DV8327CA, DV8327CL,
 DV8327US, DV8328CA, DV8333CL, DV8339US, DV8375LA, DV8379EA, DV8380US, DV8382EA, DV8389EA, DV8390EA,
 DV8391EA, DV8393EA, DV8395EA, DV8398EA, DV8399XX, DV8400, DV8408US, DV9000, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z,
 DV9001EA, DV9001XX, DV9002EA, DV9002NR, DV9002XX, DV9003EA, DV9003TX, DV9003XX, DV9004EA, DV9004TX,
 DV9004XX, DV9005CA, DV9005EA, DV9005TX, DV9005US, DV9005XX, DV9006EA, DV9006OM, DV9006TX, DV9008EA,
 DV9008NR, DV9009CA, DV9009CL, DV9009NR, DV9009TX, DV9009US, DV9010CA, DV9010TX, DV9010US, DV9011TX,
 DV9012TX, DV9013CA, DV9013CL, DV9013TX, DV9014EA, DV9014TX, DV9015EA, DV9015TX, DV9016EA, DV9016TX,
 DV9017EA, DV9017TX, DV9018EA, DV9019EA, DV9019TX, DV9020TX, DV9021TX, DV9022EA, DV9022TX, DV9023US,
 DV9024EA, DV9030EA, DV9030US, DV9035EA, DV9035NR, DV9036EA, DV9037EA, DV9038EA, DV9039EA, DV9040EA,
 DV9040EU, DV9040US, DV9041EA, DV9042EA, DV9043EA, DV9044EA, DV9045EA, DV9046EA, DV9048EA, DV9049EA,
 DV9050EA, DV9051EA, DV9052EA, DV9053EA, DV9055EA, DV9056EA, DV9057EA, DV9058EA, DV9059EA, DV9060EA,
 DV9060US, DV9061EA, DV9062EA, DV9063EA, DV9064EA, DV9065EA, DV9066EA, DV9067EA, DV9068EA, DV9069EA,
 DV9071EA, DV9072EA, DV9073EA, DV9074CL, DV9074EA, DV9075EA, DV9075EU, DV9075LA, DV9076EA, DV9076EU,
 DV9077EA, DV9077EU, DV9078EA, DV9079EA, DV9080EA, DV9081EA, DV9082EA, DV9082EU, DV9083EA, DV9084EA,
 DV9085EA, DV9085EU, DV9086EA, DV9087EA, DV9088EA, DV9089EA, DV9090EA, DV9091EA, DV9092EA, DV9093EA,
 DV9093EU, DV9094EA, DV9095EU, DV9095XX, DV9096EA, DV9096XX, DV9097EA, DV9097XX, DV9098XX, DV9099EA,
 DV9099XX, DV9100, DV9200, DV9200XX, DV9201CA, DV9201TX, DV9202EA, DV9202TX, DV9204TX, DV9205CA, DV9205EU,
 DV9205US, DV9206EU, DV9206TX, DV9207TX, DV9207US, DV9208NR, DV9208TX, DV9209TX, DV9210CA, DV9210TX,
 DV9210US, DV9211EA, DV9211TX, DV9212EA, DV9212TX, DV9213EA, DV9213TX, DV9214EA, DV9214TX, DV9215TX,
 DV9216EA, DV9216TX, DV9217EA, DV9217TX, DV9218EA, DV9218TX, DV9219EA, DV9219TX, DV9220CA, DV9220EU,
 DV9220TX, DV9220US, DV9221EA, DV9221TX, DV9222US, DV9230US, DV9231CA, DV9232EU, DV9233CA, DV9233CL,
 DV9233EU, DV9235NR, DV9237EU, DV9241EA, DV9243EA, DV9244EA, DV9244EU, DV9248EA, DV9252EU, DV9253EA,
 DV9254EU, DV9255EA, DV9260NR, DV9260US, DV9265EA, DV9265LA, DV9266EA, DV9266EU, DV9267EA, DV9268EA,
 DV9269EA, DV9271EA, DV9272EA, DV9273EA, DV9274EU, DV9275EA, DV9275LA, DV9276EA, DV9283EA, DV9285EA,
 DV9286EA, DV9287CL, DV9288EA, DV9289EA, DV9291EA, DV9292EU, DV9293EA, DV9294EA, DV9294EU, DV9295EA,
 DV9295EU, DV9296EA, DV9296EU, DV9297EA, DV9299EA, DV9299XX, DV9300, DV9301TX, DV9302TX, DV9303EU,

DV9303TX, DV9304EU, DV9304TX, DV9305EU, DV9306TX, DV9307TX, DV9308EA, DV9308NR, DV9308TX, DV9309EA, DV9309EU, DV9309TX, DV9310CA, DV9310EA, DV9310EU, DV9310TX, DV9310US, DV9311EA, DV9311EU, DV9311TX, DV9312EA, DV9312TX, DV9313EA, DV9314EA, DV9315CA, DV9315EA, DV9316EA, DV9317CA, DV9317CL, DV9317EA, DV9318CA, DV9318EA, DV9319EA, DV9320CA, DV9320EA, DV9320US, DV9321EA, DV9322EA, DV9324EA, DV9330CA, DV9330US, DV9331EU, DV9332EA, DV9332EU, DV9334US, DV9335NR, DV9337EU, DV9338EU, DV9339US, DV9340EA, DV9341EU, DV9342EU, DV9343CA, DV9343EU, DV9344EU, DV9345EU, DV9346EA, DV9347CL, DV9348EA, DV9350EA, DV9351EA, DV9361EA, DV9362EA, DV9363EA, DV9372EU, DV9372EU, DV9374EU, DV9375EU, DV9377EA, DV9378EA, DV9379EA, DV9380CA, DV9380EA, DV9381EA, DV9385EA, DV9389EA, DV9390EA, DV9391EU, DV9392EA, DV9393EA, DV9394EA, DV9395EA, DV9396EA, DV9397EA, DV9398EA, DV9398EU, DV9399EA, DV9400, DV9401XX, DV9407NR, DV9408CA, DV9408NR, DV9410CA, DV9410US, DV9413CL, DV9417CA, DV9417CL, DV9418CA, DV9420CA, DV9420US, DV9428CA, DV9428NR, DV9429US, DV9438CA, DV9443CA, DV9500, DV9500EW, DV9501AU, DV9501XX, DV9502XX, DV9503AU, DV9505TX, DV9507TX, DV9508TX, DV9509TX, DV9511TX, DV9512TX, DV9513TX, DV9515CA, DV9515EF, DV9515EU, DV9516TX, DV9518EM, DV9518TX, DV9518TX, DV9519TX, DV9520EB, DV9520TX, DV9521EJ, DV9521TX, DV9522TX, DV9525EN, DV9525EO, DV9525US, DV9530EB, DV9530EF, DV9530EM, DV9532EM, DV9533EF, DV9535NR, DV9535US, DV9540EB, DV9540US, DV9541EV, DV9542EV, DV9543CL, DV9543EV, DV9547CL, DV9548CA, DV9548US, DV9550EO, DV9550EP, DV9552ES, DV9555EG, DV9560EA, DV9560EG, DV9560ER, DV9562EZ, DV9565EG, DV9570EL, DV9570EO, DV9572EA, DV9574EA, DV9574LA, DV9575EF, DV9575EM, DV9575EN, DV9575EO, DV9575EP, DV9575ES, DV9575LA, DV9575NR, DV9576EA, DV9580EE, DV9580EG, DV9580EL, DV9580EN, DV9580EO, DV9580ET, DV9580EZ, DV9580US, DV9581EE, DV9585EG, DV9585EL, DV9588EF, DV9590EA, DV9590ED, DV9590EG, DV9590ER, DV9590ET, DV9590EZ, DV9592EF, DV9595EA, DV9595ED, DV9596XX, DV9597XX, DV9598XX, DV9599XX, DV9600, DV9601AU, DV9601TX, DV9602AU, DV9602TX, DV9603AU, DV9603TX, DV9604AU, DV9604TX, DV9605EF, DV9605EM, DV9605EO, DV9605TX, DV9606CA, DV9606TX, DV9607TX, DV9607US, DV9608CA, DV9608ES, DV9608NR, DV9608TX, DV9610CA, DV9610EB, DV9610EF, DV9610EM, DV9610ET, DV9610EV, DV9610TX, DV9610US, DV9611TX, DV9612CA, DV9612TX, DV9613TX, DV9614CA, DV9614TX, DV9615CA, DV9615TX, DV9616CA, DV9616TX, DV9617NR, DV9617TX, DV9618CA, DV9620ET, DV9620TX, DV9620US, DV9623CA, DV9623CL, DV9623ED, DV9625CA, DV9625ER, DV9625EW, DV9626US, DV9627CL, DV9628CA, DV9628NR, DV9629CA, DV9630EB, DV9630ED, DV9630EF, DV9630ET, DV9631EF, DV9631EM, DV9634CA, DV9635CA, DV9635EF, DV9635EM, DV9638US, DV9639EO, DV9640CA, DV9640US, DV9643EO, DV9644CA, DV9645ED, DV9645EF, DV9645EM, DV9645EO, DV9646EM, DV9647EF, DV9647EM, DV9649EF, DV9649EM, DV9650ES, DV9650US, DV9651XX, DV9652XX, DV9653CL, DV9655EA, DV9655EO, DV9655EZ, DV9657CL, DV9657EM, DV9657EO, DV9658EA, DV9660EB, DV9660EF, DV9660EG, DV9660EI, DV9660EV, DV9665EL, DV9665EA, DV9667EA, DV9670ED, DV9670EE, DV9670EF, DV9670EL, DV9670EM, DV9670EO, DV9675EG, DV9675EL, DV9675EO, DV9680ED, DV9680EF, DV9680EP, DV9680EV, DV9680EW, DV9680EZ, DV9681ER, DV9682EG, DV9684EG, DV9685EO, DV9686EO, DV9687EO, DV9688EG, DV9689EA, DV9690EE, DV9690EI, DV9690EL, DV9690EN, DV9690EV, DV9690EW, DV9690EZ, DV9691EG, DV9694EG, DV9695EA, DV9695EF, DV9695EG, DV9695EL, DV9695EO, DV9698EO, DV9699EF, DV9700, DV9700T, DV9700Z, DV9701AU, DV9701AX, DV9701TX, DV9701XX, DV9702AU, DV9702AX, DV9702TX, DV9702XX, DV9703AX, DV9703TX, DV9703XX, DV9704AX, DV9704TX, DV9705AX, DV9705TX, DV9706AX, DV9706TX, DV9711TX, DV9712TX, DV9714TX, DV9715NR, DV9715TX, DV9716TX, DV9717TX, DV9718TX, DV9719TX, DV9720CA, DV9720TX, DV9720US, DV9723CA, DV9723CL, DV9724CA, DV9727CL, DV9727TX, DV9727US, DV9728CA, DV9728CL, DV9728TX, DV9729TX, DV9730CA, DV9730NR, DV9730TX, DV9730US, DV9731CA, DV9732TX, DV9733TX, DV9734NR, DV9735TX, DV9736CA, DV9736TX, DV9737TX, DV9738TX, DV9740CA, DV9740TX, DV9740US, DV9741TX, DV9742TX, DV9743CL, DV9743TX, DV9744CA, DV9744TX, DV9745TX, DV9746TX, DV9747CL, DV9747TX, DV9748CA, DV9750US, DV9751XX, DV9758CA, DV9770LA, DV9774CA, DV9775LA, DV9780LA, DV9785LA, DV9800, DV9803TX, DV9804CA, DV9808CA, DV9808TX, DV9809TX, DV9810CA, DV9810TX, DV9810US, DV9811TX, DV9812TX, DV9812US, DV9813TX, DV9814TX, DV9815NR, DV9815TX, DV9817CL, DV9818TX, DV9819TX, DV9819WM, DV9820TX, DV9820US, DV9821TX, DV9822TX, DV9823CA, DV9823CL, DV9823TX, DV9824CA, DV9825NR, DV9827CL, DV9830US, DV9831CA, DV9834CA, DV9838CA, DV9843CL, DV9847CA, DV9851XX, DV9854CA, DV9858CA, DV9894CA, DV9899XX, DV9900, DV9901TX, DV9903CA, DV9904CA, DV9907CA, DV9908CA, DV9910CA, DV9910US, DV9912NR, DV9913CL, DV9917CL, DV9920US, DV9922US, DV9924CA, DV9925NR, DV9927CL, DV9930US, DV9933CA, DV9933CL, DV9933NR, DV9934CA, DV9999US, TX1000, TX1100, TX1200, TX2600, V9500T, V9500Z, X1000, ZE2000, ZE2300, ZE2308, ZE2315, ZE4900, ZT3000, ZT3010, ZT3020, ZT4000, ZT4900,

seria Tablet PC

M2000, TC1000, TC1100, TC4200,

LG

P300, R200, R405, R410, R500, R510, R700, S1,

oraz wielu innych spełniających kryteria specyfikacji ...