

Link do produktu: <https://esklep.pcservice-pabianice.info/pilot-do-tv-zamiennik-rm-839-sony-p-1327.html>



Pilot do TV zamiennik RM-839 SONY

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	RM-839

Opis produktu

Pilot ZAMIENNIK dedykowany do telewizora SONY.

Specyfikacja:

- Symbol pilota: RM-839
- Zasilanie 2 x AA (R6)
- Pilot nie zawiera w komplecie baterii.

UWAGA:

Prosimy dobierać piloty na podstawie numeru z oryginalnego pilota (jaki np. uległ uszkodzeniu). Wygląd pilota nie oznacza iż jest to ten sam pilot jaki jest w oryginale przy TV. Tylko identyczny symbol zamiennik-oryginał gwarantuje nam, iż wszystkie opcje pilota będą działać poprawnie.

Każdy pilot przed wysyłką jest sprawdzany na testerze - nie przyjmujemy zwrotów pilotów sprawnych, kupionych "na oko / bo był podobny i może zadziała" :)

Kompatybilność:

Sony KV14M1A, Sony KV14M1B, Sony KV14M1D, Sony KV14M1E, Sony KV14M1K, Sony KV14M1L, Sony KV14M1U, Sony KV14T1A, Sony KV14T1B, Sony KV14T1D, Sony KV14T1E, Sony KV14T1K, Sony KV14T1L, Sony KV14T1R, Sony KV14T1U, Sony KV16WS1U, Sony KV16WT1, Sony KV16WT1A, Sony KV16WT1K, Sony KV16WT1R, Sony KV16WT1U, Sony KV20WS1A, Sony KV20WS1B, Sony KV20WS1D, Sony KV20WS1E, Sony KV20WS1K, Sony KV20WS1R, Sony KV20WS1U, Sony KV21C1B, Sony KV21C1D, Sony KV21C1E, Sony KV21C1K, Sony KV21C1R, Sony KV21C4B, Sony KV21C4D, Sony KV21C4E, Sony KV21C4K, Sony KV21C4R, Sony KV21M1A, Sony KV21M1B, Sony KV21M1D, Sony KV21M1E, Sony KV21M1K, Sony KV21M1L, Sony KV21M1U, Sony KV21M3A, Sony KV21M3B, Sony KV21M3D, Sony KV21M3E, Sony KV21M3K, Sony KV21M3L, Sony KV21M3U, Sony KV21T1A, Sony KV21T1B, Sony KV21T1D, Sony KV21T1E, Sony KV21T1K, Sony KV21T1L, Sony KV21T1R, Sony KV21T1U, Sony KV21T3A, Sony KV21T3B, Sony KV21T3D, Sony KV21T3E, Sony KV21T3K, Sony KV21T3L, Sony KV21T3R, Sony KV21T3U, Sony KV21X1A, Sony KV21X1B, Sony KV21X1D, Sony KV21X1E, Sony KV21X1K, Sony KV21X1L, Sony KV21X1R, Sony KV21X1U, Sony KV21X4A, Sony KV21X4B, Sony KV21X4D, Sony KV21X4E, Sony KV21X4K, Sony KV21X4L, Sony KV21X4R, Sony KV21X4U, Sony KV24WX1A, Sony KV24WX1B, Sony KV24WX1D, Sony KV24WX1E, Sony KV24WX1K, Sony KV24WX1U, Sony KV25C1A, Sony KV25C1B, Sony KV25C1D, Sony KV25C1E, Sony KV25C1K, Sony KV25C1R, Sony KV25X1A, Sony KV25X1B, Sony KV25X1D, Sony KV25X1E, Sony KV25X1K, Sony KV25X1L, Sony KV25X1R, Sony KV25X1U, Sony KV28WF1A, Sony KV28WF1B, Sony KV28WF1D, Sony KV28WF1E, Sony KV28WF1K, Sony KV28WF1R, Sony KV28WF1U, Sony KV28WX1A, Sony KV28WX1B, Sony KV28WX1D, Sony KV28WX1E, Sony KV28WX1K, Sony KV28WX1U, Sony KV29C1A, Sony KV29C1B, Sony KV29C1D, Sony KV29C1E, Sony KV29C1K, Sony KV29C1R, Sony KV29X1A, Sony KV29X1B, Sony KV29X1D, Sony KV29X1E, Sony KV29X1K, Sony KV29X1L, Sony KV29X1R, Sony KV29X1U, Sony KV32WF1A, Sony KV32WF1B, Sony KV32WF1D, Sony KV32WF1E, Sony KV32WF1K, Sony KV32WF1U, Sony KVM1440A, Sony KVM1440B, Sony KVM1440D, Sony KVM1440E, Sony KVM1440K, Sony KVM1440L, Sony KVM1440U, Sony KVM1441A, Sony KVM1441B, Sony KVM1441D, Sony KVM1441E, Sony KVM1441K, Sony KVM1441KR, Sony KVM1441U, Sony KVM1450A, Sony KVM1450B, Sony KVM1450D, Sony KVM1450E, Sony KVM1450K, Sony KVM1450U, Sony KVM1451A, Sony KVM1451B, Sony KVM1451D, Sony KVM1451E, Sony KVM1451K, Sony KVM1451U, Sony KVM2170A, Sony KVM2170B, Sony KVM2170D, Sony KVM2170E, Sony KVM2170K, Sony KVM2170L, Sony KVM2170U, Sony KVM2171A, Sony KVM2171B, Sony KVM2171D, Sony KVM2171E, Sony KVM2171K, Sony KVM2171KR, Sony KVM2171L, Sony KVM2171U, Sony KVM2180A, Sony KVM2180B, Sony KVM2180D, Sony KVM2180E, Sony KVM2180K, Sony KVM2181B

Sony KVM2181D , Sony KVM2181E , Sony KVM2181K , Sony KVM2181U , Sony RM836 , Sony RM839 ,
Sony RM932B oraz inne modele kompatybilne z tym modelem