Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:32

Link do produktu: https://esklep.pcservice-pabianice.info/pilot-do-tv-zamiennik-rm-839-sony-p-1327.html



Pilot do TV zamiennik RM-839 SONY

Cena brutto	**35,00 zł**
Cena netto	**28,46 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**RM-839**

Opis produktu

Pilot ZAMIENNIK dedykowany do telewizora SONY.

Specyfikacja:

- Symbol pilota: RM-839
- Zasilanie 2 x AA (R6)
- Pilot nie zawiera w komplecie baterii.

UWAGA:
Prosimy dobierać piloty na podstawie numeru z oryginalnego pilota (jaki np. uległ uszkodzeniu). Wygląd pilota nie oznacza iż jest to ten sam pilot jaki jest w oryginale przy TV. Tylko identyczny symbol zamiennik-oryginał gwarantuje nam, iż wszystkie opcje pilota będą działać poprawnie.

Każdy pilot przed wysyłką jest sprawdzany na testerze - nie przyjmujemy zwrotów pilotów sprawnych, kupionych "na oko / bo był podobny i może zadziała" :)

Kompatybilność:
Sony KV14M1A , Sony KV14M1B , Sony KV14M1D , Sony KV14M1E , Sony KV14M1K , Sony KV14M1L ,
Sony KV14M1U , Sony KV14T1A , Sony KV14T1B , Sony KV14T1D , Sony KV14T1E , Sony KV14T1K ,
Sony KV14T1L , Sony KV14T1R , Sony KV14T1U , Sony KV16WS1U , Sony KV16WT1 , Sony KV16WT1A ,
Sony KV16WT1K , Sony KV16WT1R , Sony KV16WT1U , Sony KV20WS1A , Sony KV20WS1B ,
Sony KV20WS1D , Sony KV20WS1E , Sony KV20WS1K , Sony KV20WS1R , Sony KV20WS1U ,
Sony KV21C1B , Sony KV21C1D , Sony KV21C1E , Sony KV21C1K , Sony KV21C1R , Sony KV21C4B ,
Sony KV21C4D ,Sony KV21C4E , Sony KV21C4K , Sony KV21C4R , Sony KV21M1A , Sony KV21M1B ,
Sony KV21M1D ,Sony KV21M1E , Sony KV21M1K , Sony KV21M1L , Sony KV21M1U , Sony KV21M3A ,
Sony KV21M3B , Sony KV21M3D , Sony KV21M3E , Sony KV21M3K , Sony KV21M3L , Sony KV21M3U ,
Sony KV21T1A , Sony KV21T1B , Sony KV21T1D , Sony KV21T1E , Sony KV21T1K , Sony KV21T1L ,
Sony KV21T1R , Sony KV21T1U , Sony KV21T3A , Sony KV21T3B , Sony KV21T3D , Sony KV21T3E ,
Sony KV21T3K , Sony KV21T3L , Sony KV21T3R , Sony KV21T3U , Sony KV21X1A , Sony KV21X1B ,
Sony KV21X1D , Sony KV21X1E , Sony KV21X1K , Sony KV21X1L , Sony KV21X1R , Sony KV21X1U ,
Sony KV21X4A , Sony KV21X4B , Sony KV21X4D , Sony KV21X4E , Sony KV21X4K , Sony KV21X4L ,
Sony KV21X4R , Sony KV21X4U , Sony KV24WX1A , Sony KV24WX1B , Sony KV24WX1D , Sony KV24WX1E ,
Sony KV24WX1K , Sony KV24WX1U , Sony KV25C1A , Sony KV25C1B , Sony KV25C1D , Sony KV25C1E ,
Sony KV25C1K , Sony KV25C1R , Sony KV25X1A , Sony KV25X1B , Sony KV25X1D , Sony KV25X1E ,
Sony KV25X1K , Sony KV25X1L , Sony KV25X1R , Sony KV25X1U , Sony KV28WF1A , Sony KV28WF1B ,
Sony KV28WF1D , Sony KV28WF1E , Sony KV28WF1K , Sony KV28WF1R , Sony KV28WF1U ,Sony KV28WX1A
Sony KV28WX1B , Sony KV28WX1D , Sony KV28WX1E , Sony KV28WX1K ,Sony KV28WX1U , Sony KV29C1A
Sony KV29C1B , Sony KV29C1D , Sony KV29C1E , Sony KV29C1K ,Sony KV29C1R , Sony KV29X1A ,
Sony KV29X1B , Sony KV29X1D , Sony KV29X1E , Sony KV29X1K , Sony KV29X1L , Sony KV29X1R ,
Sony KV29X1U , Sony KV32WF1A , Sony KV32WF1B ,Sony KV32WF1D , Sony KV32WF1E , Sony KV32WF1K ,
Sony KV32WF1U , Sony KVM1440A , Sony KVM1440B , Sony KVM1440D , Sony KVM1440E , Sony KVM1440K ,
Sony KVM1440L , Sony KVM1440U , Sony KVM1441A , Sony KVM1441B , Sony KVM1441D , Sony KVM1441E ,
Sony KVM1441K , Sony KVM1441KR , Sony KVM1441U , Sony KVM1450A , Sony KVM1450B , Sony KVM1450D
Sony KVM1450E , Sony KVM1450K , Sony KVM1450U , Sony KVM1451A , Sony KVM1451B , Sony KVM1451D
Sony KVM1451E , Sony KVM1451K , Sony KVM1451U , Sony KVM2170A , Sony KVM2170B , Sony KVM2170D
Sony KVM2170E , Sony KVM2170K , Sony KVM2170L , Sony KVM2170U , Sony KVM2171A , Sony KVM2171B ,
Sony KVM2171D , Sony KVM2171E , Sony KVM2171K , Sony KVM2171KR , Sony KVM2171L , Sony KVM2171U
Sony KVM2180A , Sony KVM2180B , Sony KVM2180D , Sony KVM2180E , Sony KVM2180K , Sony KVM2181B

Sony KVM2181D , Sony KVM2181E , Sony KVM2181K , Sony KVM2181U , Sony RM836 , Sony RM839 , Sony RM932B oraz inne modele kompatybilne z tym modelem